

Keeping the World Flowing for Future Generations

# Skilmatic 系列 SI3和SI4执行器

安全使用、安装、基本设定及维护手册

⚠ 本手册包含重要的安全信息。在安装、操作或维护设备之前,请务必仔细阅读并充分理解本手册的全部内容。

PUB021-057-10 发布日期: 10/20



CE

1.	简介			
	1.1	识别执行器零部件	3	
	1.2	Rotork设定器	4	
	1.3	手册简介	5	
2.	健厚	秉与安全!	5	
	2.1	危险区域经认证执行器	7	
3.	储存	¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯	7	
4.	安装	装执行器8	3	
	4.1	吊装	3	
	4.2	安装方向	9	
	4.3	将SI执行器紧固到阀门	9	
	4.4	机械调节	9	
	4.5	RH执行器10	С	
	4.6	GH执行器10	С	
	4.7	直行程执行器10	С	
5.	电约	览连接1	1	
	5.1	端子盘布局1	1	
	5.2	接地连接1	1	
	5.3	拆卸接线端盖12	2	
	5.4	电缆接口 13	3	
	5.5	连接至端子14	4	
	5.6	更换端盖14	4	

6.	操作	FSI执行器	_15
	6.1	手动操作(选配)	. 15
	6.2	电动操作	17
	6.3	蓄能器 (选配)	17
	6.4	显示 – 就地显示	. 18
	6.5	显示-主屏幕选择	. 19
	6.6	显示状态指示 - 行程	. 20
	6.7	显示状态指示 - 控制	. 20
	6.8	显示 – 报警指示	. 20
7	通行	*其本识宁	01
7.	响り	心举平仅化	_21
	7.1	连接至执行器	. 21
	7.2	安全一口令密码	. 22
	7.3	基本设定菜单	. 24
	7.4	限位	. 25
	7.5	关阀设定	. 26
	7.6	开阀设定	. 27
	7.7	设定执行器运行速度(选配)	. 27
	7.8	行程测试	. 28
	7.9	全行程设定	. 28
	7.10	部分行程设定	. 29
	7.11	蓄能器充油设定	. 31

8.	设定	Ε指示开关 (选配)	33
	8.1	拆卸指示罩壳	. 33
	8.2	调节限位开关	. 33
	8.3	装回指示罩壳	. 33
9.	维护	<sup>户</sup> 和故障排除	34
	9.1	常规维护	. 34
	9.2	更换过滤器	. 35
	9.3	更换液压油	. 35
	9.4	认可的保险丝	. 35
10.	停运	运和环保注意事项	36
10. 11.	停边 重量	运和环保注意事项 置及油量	36 37
10. 11.	停返 重量 11.1	运和环保注意事项 量及油量	<b>36</b> <b>37</b> . 37
10. 11.	<b>停</b> 逆 重量 11.1 11.2	<b>运和环保注意事项</b> <b>冒及油量</b> SI3执行器	<b>36</b> <b>37</b> . 37 . 37
10. 11. 12.	停道 重量 11.1 11.2 振云	<b>运和环保注意事项</b> <b>冒及油量</b> SI3执行器 SI4执行器 <b>D、冲击和噪音</b>	36 37 . 37 . 37 37
10. 11. 12. 13.	停证 重量 11.1 11.2 振云 安全	至和环保注意事项 置及油量 SI3执行器 SI4执行器 か、冲击和嗓音 È使用条件	36 37 37 37 37 37

1. 简介

#### 1.1 识别执行器零部件



图 1.1.1 SI3执行器

#### 1.2 Rotork设定器

Botork蓝牙®设定器Pro v1.1 (BTST) 结合了传统红外线和IrDA诵讯协议与最 新的蓝牙®无线技术。保留了红外线/ IrDA功能,以支持Rotork以前的产品 系列(有关红外遥控器的信息,请参考 PUB021-033),

BTST能连接到Rotork无线蓝牙以完成 执行器及相关软件的设定和任务。任务 是可编辑的指令程序, 通过BTST传输到 执行器上包括(并不限于以下功能):下载 配置文件和数据记录文件, 上传指定的 配置文件到执行器。不同的任务可以通 讨Insight2进行编辑并传输至BTST中。



Rotork蓝牙®设定器Pro v1.1

## 规格参数

防护等级: IP54 BTST符合以下标准:

I II G Ex ia IIC T4 Ga CML 19ATEX2194 CML 1941 EA2104 1800 1941 EA2104



(Ex)

Ex ia Class 1, Div 1, Group A, B, C, D T4 CSA19CA80005457

Ex ia IIC T4 Ga GB 3836.1-2010. GB 3836 4-2010 GYJ20 1173X

环境温度:

 $(\mathbf{m})$ 

T环境 = -30 ℃至+50 ℃

操作距离:

红外线 0.75m 蓝牙可达 10m

外壳材料:

聚碳酸酯树脂,含有10%

碳纤维及硅橡胶

#### 安全选择、安装、使用、维护及维修指导

以下有关在危险区域中安全使用的说明 适用干CSA证书80005457、IECEx SIR 19.0034和CML 19ATEX2194所涵盖 的设备。

1. BTST v1.1可用于需要IIC、IIB或IIA 保护并日温度等级为T1, T2, T3或T4的 Division 1和2以及Zone 0、1和2危险 区域。

2. 在讲入危险区域前, BTST v1.1必须 接受以下检查:

a. 必须检查BTST v1.1的功能, 可通过 查看在'输入'键下方红色或绿色LED灯在 按下任何按键后是否能点亮闪烁。如果 LED灯未亮起,则BTST v1.1需进行相关 检查或更换其电池。

**b.** 如果BTST v1.1与侵蚀性介质(例如: 影响聚合材料的溶剂)接触,则应采取合 话的措施, 但不需要组装或拆卸BTST v1.1。应定期进行检查,确认外壳损伤不 明显。不得使用损坏的设备。

3. 用户不得擅自修理BTST v1.1。仅能由 制造商或认证的代理人根据适当的操作 准则维修设备。

4. BTST v1.1无需用户调整。

5. BTST必须在安全(非危险区域)、干燥 的环境下,每三个月由受过培训的人员根 据合适的规范进行检查,确保设备获得 话当的维护。

6. 根据适当的操作规则, 电池更换必须 在非危险区域进行,但仅可选用以下碱 性锰或锌锰型"AAA"电池:

- 金霸王Procell MN2400
- 劲量Ultimate
- 劲量High Tech
- 金霸王Ultra
- 瓦尔塔Industrial
- 瓦尔塔High Energy
- 松下 Pro Power
- 永备 Super
- 金霸王(中国)

7. BTST v1.1不含其它用户可更换部 件,我们不建议用户自行修理设定器。 一旦其发生故障需要维修时,请勿使用 BTST v1.1。

#### 1.3 手册简介

该手册涵盖以下内容:

- 阀门执行器的安装及准备工作
- 电动(就地及远程位置)和手动操作 (选配)
- 基本调试
- 维护

#### 有关维修、分解检查及备件图示,请联 系Rotork。

#### 有关完整的配置、状态和监测用户手册, 请参考出版物PUB021–069。

使用Rotork提供的蓝牙设定器Pro进入 执行器的设定界面,非侵入式地设定执 行器压力水平、阀门限位及其他控制和 显示功能,让设定变得安全、快捷和方 便,即便在危险区域。在执行器主电源打 开时,SI可进行调试和调整。

更多有关SI、Insight2软件及其他 Rotork执行器系列的信息,请登陆官网 www.rotork.com。

## 2. 健康与安全

#### ▲该符号表示避免可能导致人身伤害或 死亡的安全隐患所需的重要信息。

该手册可让足够胜任的操作人员学会安装、操作、调试和检查Rotork SI系列阀 门执行器。只有经过培训的、有经验的人员才可以对Rotork执行器进行安装、维护和维修。

在任何情况下,除非由Rotork提供或指定,否则不得随意更换执行器备件。

必须按照本手册及其他相关手册说明进 行相关操作。

如果执行器的使用方式未在该手册或 Rotork任何其他手册中列出,则执行器 所提供的保护可能受损。

用户以及从事与本设备相关工作的人员 应熟悉与工作场所健康和安全相关的法 规所规定的职责。 当SI系列执行器与其他设备共同使用 时,应充分考虑可能发生的额外危险。 可根据要求,提供更多有关Rotork SI 系列执行器安全使用的信息和指南。此 类执行器的电气安装、维护和使用应符 合有关该设备安全使用的当地国家法律 法规。

对于英国: 应符合1989年版《电力工作 条例》及适当版本"IEE接线规程"所提供 的指南。此外,用户也应全面了解1974 年版《健康与安全条例》中规定的职责。 对于美国: 应符合NFPA70《国家电气 规范》。

机械安装应参照该手册中的描述,并依照相关标准进行,如《英国标准实施规程》。如果执行器铭牌上注明适合在危险区域中安装,则该执行器只可安装到分类为Zone 1和Zone 2的危险区域。除非执行器铭牌上标称可用于更低的燃点,否则执行器不能安装到燃点低于135°C(275°F)的危险区域内。

执行器只可安装到与铭牌标称相符的气体分组危险区域。

执行器的电气安装、维护和使用也应依 照特定的危险区域认证的相关实施规 程进行。

如果执行器符合危险区域认证的要求, 则无需对其进行检查和维修。无论在任 何情况下,都不得对执行器进行任何改 造,因为这将使已经获得的危险区域认 证无效。在危险区域内,禁止进入并解 除执行器内任何带电导体,除非进行经 特殊允许的工作,否则应切断电源,将 执行器卸下并移到非危险区域进行维修 或保养。

#### ⚠警告: 压缩弹簧

SI系列执行器内的所有弹簧均已预压缩。不得从执行器上拆卸弹簧。

#### ⚠警告: 工作海拔

根据 IEC61010-1 (电气设备测量、控制 及实验室使用安全要求)的规定,执行器 必须在2000m以下安装工作。

#### ▲警告:液压油

SI执行器充满液压油。所提供液压油的 类型,请参考执行器数据标签。

如果需要更换液压油,则首先要确保系 统降压,并穿着适当的防护服,包括手套 和护目镜。应安全处理用过的液压油,参 考第10节。

#### ▲警告: 电机温度

在常规操作时,执行器电机罩壳表面温度可能超过环境温度60°C。

#### ⚠警告: 外部热源

连接到控制模块的液压系统可提供外 部热源。

#### ⚠警告: 表面温度

安装人员/用户必须确保执行器表面温 度额定值不受外部热/冷却效应的影响( 如阀门/管道过程温度)。

#### ▲警告: 外壳材质

行环境的影响。

控制模块:	铝
显示窗:	钢化玻璃
外部紧固件:	不锈钢
执行器本体:	碳钢
驱动轴:	碳钢
管道:	不锈钢
漆面:	标准双层银灰色环氧漆
用户必须确保 任何材料均不 或所提供的保 户必须适当保	执行器周围的操作环境和 会影响执行器的安全使用 护措施。在适当情况下,用 护执行器,确保其免受运

▲警告:手动操作有关Rotork执行器的 手动操作(选配),参考第6.1节。

▲警告:当选择远程时,执行器可能会启 动运行。这取决于远程控制信号的状态 和执行器的设定。

#### ▲警告: 设备重量

执行器重量显示在铭牌上。必须小心安 全地运输、移动或吊装执行器。相关吊装 信息,参见第4节。

#### 2.1 危险区域经认证执行器

#### 安全使用的特殊条件

执行器详细的信息,请参考执行器铭牌。

此类执行器必须安装于观察显示窗时风 险较小的区域。

该设备外部有一些非金属部件,如保护 涂层。用户应确保产品的安装位置不存 在可能导致非导电表面上积聚静电的外 部条件(例如:高压蒸汽)。此外,只能用 湿布清洁设备。

设备使用A4-80紧固件,如果需要更换,则只能用A4-80紧固件替换。

外盖紧固件必须拧紧到21 Nm (15.5 lbf.ft)。

设备的防爆结合面需要专业的检查设备 进行验证,因此不应进行维修。确保螺 纹转接接头、电缆格兰头或电缆管拧紧 并完全防水。

用钢或黄铜螺纹堵头密封未使用的电缆 接口。在危险区域,必须在电缆接口处安 装适当的经认证的螺纹堵头,而无需使 用插入式螺纹转接接头。

批准在加拿大和美国的普通和危险场 所使用的执行器,要求主电源电缆符合 CSA C22.2 No 21或ANSI/UL 817的 规定。

在70 ℃ (158 ℃) 的环境温度下, SI接线 温度可达到81 ℃ (178 ℃) 。

#### 3. 储存

如果无法立即安装执行器,请将其存放在干燥条件下,直至准备好连接电缆。

如果必须安装执行器,但不能进行电缆 连接,建议使用金属堵头更换所有运输 用的塑料电缆接口堵头。

在调试SI执行器时无需拆卸任何电气室 罩盖,但接线端盖和指示罩盖除外。

向储油罐加注正确的液压油,以防发生 内部腐蚀。

定期目视检查设备,以便及时发现任何 潜在的腐蚀。根据需要进行维修。

如果拆下罩盖导致现场发生损坏, Rotork概不负责。 每台Rotork执行器在出厂前都接受过的 全面测试,只要调试、安装和密封正确, 即可保证无故障运行数年。

不要在温度高于数据标签上所述的正常运行温度的地点存储执行器。

## 4. 安装执行器

#### 4.1 吊装

▲注:执行器重量,参考第11节重量和 油量。

吊装前请确保阀门稳固, 否则有可能头 重脚轻而导致不稳固。

当吊装执行器时,请使用合格的机械 吊装设备并按照图4.1.1放置认证过的 吊索。

在任何时候,应由受过培训、有经验的操作人员负责保证吊装过程的安全性,尤 其在吊装执行器时。 ▲警告:只能从弹簧筒、执行器本体或 液压缸中吊装SI执行器。

▲警告: 在阀杆完全啮合并且执行器固 定在阀门法兰前, 执行器应被完全可靠 地支撑。

**<u>小</u>警告**: 不得使用执行器同时吊装执行器和阀门组合。应通过阀门法兰吊装阀门/执行器组合。

应单独评估吊装的各种组合。



图 4.1.1 SI3吊装:吊索连接到吊眼和液压缸止位螺栓盖上。

#### 4.2 安装方向

SI执行器可按照不同的方向安装。电机和储油罐的方向确定了执行器的安装方向。不 允许将储油罐安装在电机上方,如图4.2.1所示。



#### 4.3 将SI执行器紧固到阀门

SI执行器经过加工,适合ISO 5211所述的紧密连接安装。有关执行器底座和安装信息,请参考第4.5和4.6节。

如果执行器不能直接安装在阀门上,则 需要单独的支架和轴套。

在紧固执行器前,请确保阀门处于失效/断电位置,并将轴套安装在阀上,以确保驱动器的方向正确。

将执行器降低到阀门上,确保驱动器正确定位。

安装固定螺栓,但在拧紧之前,请确保执 行器和阀门正确对准。

在将执行器固定在阀门上时,必须符合ISO 8.8级材料规格,屈服强度为628 N/mm<sup>2</sup>。

#### 4.4 机械调节

SI执行器的机械限位可通过液压缸和弹 簧筒末端的限位螺栓进行调节。

在故障关阀的执行器中,液压缸限位 螺栓调节关阀限位,而弹簧筒调节开阀 限位。在故障开阀执行器中,情况与此 相反。

执行器可在开阀和关阀位置调节±5°。 整体最大旋转角度为100°。

图 4.2.1 垂直安装储油罐和电机时,请勿沿该方向安装。

## 调节程序 – 液压缸

- 拆下止位螺栓盖并松开止位螺母。
- 稍微打开执行器, 消除止位螺栓上的压力。如果用于压缩弹簧, 则可剥掉端板上的螺纹。
- 顺时针调整止位螺栓,减小旋转运动,逆时针调整,则增大执行器旋转运动。
- 一旦达到所需位置,拧紧止位螺母, 确保密封垫圈位于轴的中心,并位于 法兰机加工凹槽中。
- 重新安装止位螺栓盖,确保密封垫 圈在轴上居中,并位于止位螺栓机 加工凹槽中。



## 调节程序 – 弹簧筒调节

- 拆卸弹簧挡盖。
- 顺时针调整限位螺栓,降低执行器 旋转圈数,逆时针调整,则增大旋转 圈数。
- 一旦达到所需位置,更换弹簧挡盖。



#### 4.5 RH执行器

有关此类执行器的安装和维护信息,请 参考www.rotork.com上的PUB019–018 RH安装和维护



#### 4.6 GH执行器

有关此类执行器的安装和维护信息,请 参考www.rotork.com上的PUB011-007 RH安装和维护



## 4.7 直行程执行器

有关此类执行器的安装和维护信息,请参考www.rotork.com上的有关SI控制器安装和维护的PUB020-015 LP/S



## 5. 电缆连接

#### 5.1 端子盘布局



<u>▲</u>警告: 在拆卸执行器端盖前, 确保已 断开所有电源。

检查电源电压,其应与执行器铭牌标示的电压相符。

执行器的接线装置中应包括开关或断路器。开关或断路器必须符合IEC60947-1 和IEC60947-3的相关要求并适合于相关应用。开关或断路器不得断开保护接地导体。开关或断路器必须尽可能地安装在靠近执行器的位置,并应做好相关标记,表明其为某特定执行器的断开装置。执行器必须使用具有适当额定值的过电流保护装置进行保护。

电源电缆必须具有足够的机械保护性 能,满足安装要求,并进行适当屏蔽,符 合所安装执行器的EMC要求。合适的选 择包括铠装和/或屏蔽电缆或包含在电 缆管内的电缆。

#### 5.2 接地连接

在电缆管入口附近配有一个直径为6mm 孔的吊耳,以便通过螺母和螺栓连接外 部保护接地带。已提供一个内部接地 连接,然而其不能单独作为接地保护 使用。

图 5.1.1 端子号请参照执行器电路图

## 5.3 拆卸接线端盖

使用6mm的内六角扳手松开四颗螺栓。 不要尝试使用螺丝刀撬开端盖,这将损坏"O"形密封圈,并有可能损坏危险区域 经认证装置的结合面。



图 5.3.1

端子腔内的塑料包里装有:

- 接线螺栓和垫圈
- 备用端盖"O"形密封圈
- 接线图
- 安装维护手册



图 5.3.2



#### 5.4 电缆接口

在危险区域,只能使用经认证的防爆电 缆格兰头或电缆管。

在执行器端子室中具有5个电缆接口,其 具有M25x1.5p螺纹。

在危险区域,每个接口只可使用一个经 认证的防爆螺纹转接接头或堵头。

图 5.4.1

拆下塑料运输堵头。提供适配电缆类型 和尺寸的电缆接口。

▲警告:确保螺纹转接接头、电缆格兰 头或电缆管拧紧并完全防水。用钢或黄 铜螺纹堵头密封未使用的电缆接口。在 危险区域,必须在电缆接口处安装适当 的经认证的螺纹堵头,而无需使用插入 式螺纹转接接头。

#### 5.5 连接至端子

通过接线端部的环形压接端子进行现场 接线连接。必要时,必须在裸露的金属 环形压接端子上进行适当的绝缘处理, 确保"危险带电"电路与"非危险带电"电 路之间充分隔离,并要考虑并遵守国家 法规。

环形压接端子使用随附的M4 (控制和指示)和M5 (电源) 盘头螺钉固定。

▲警告:为确保电气连接牢固,必须使 用图5.5.1所示的垫圈。否则可能会导致 连接松动或螺钉未压紧环形压接端子。 必须压缩弹簧垫圈。螺钉拧紧扭矩不得 超过1.5 Nm (1.1 lbf.ft)。



图 5.5.1

▲警告: 批准在加拿大和美国的普通和 危险场所使用的执行器, 要求主电源电 缆符合CSA C22.2 No 21或ANSI/UL 817的规定。

▲警告:端子位编号,参考图5.11。在经过Ex"e"认证的出线罩上,必须使用AMP环形压接端子进行连接。

接地和电源(位置1、2和3)必须具有 AMP 160292-M5环形压接端子。

控制和指示位置4至47必须使用AMP型 34148-M4环形压接端子。

端子的详细功能,请参考接线图。检查 电源电压是否与执行器铭牌上的电压 相同。

拆卸红色电源端子护罩。首先连接电源 线并更换护罩。

▲警告:出于安全原因,必须将相同的 电压施加到具有公共连接的执行器端子 上。有关信息,请参考执行器接线图。

在考虑国家法规时,必须为所有外部电路 提供适合额定电压的绝缘保护。

#### 5.6 更换端盖

在重新安装接线端盖前,确保端盖的O 形密封圈和接合部分状况良好并涂抹少 量油脂。

## 6. 操作SI执行器

#### 6.1 手动操作(选配)

手动操作不是SI执行器的标准功能。以下章节仅适用于配置有手动操作功能的执行器。

▲警告: 仅当执行器没有电源时, 才能 执行手动操作。



图 6.1.1 手动操作手柄

▲警告: 在手动操作模式下, 执行器无 法电动操作, 并且在再次选择电动操作 模式之前, 不会响应紧急关机 (ESD) 信号。 是否具有蓄能器将对SI执行器的手动 操作功能造成影响。不带蓄能器的SI执 行器手动操作手柄有两个档位,可旋转 90°。带蓄能器的SI执行器手动操作手 柄有三个档位,可旋转180°。固定在手 动操作手柄上的钢销可指示操作模式。 图6.1.1显示已选择电动操作。

以下符号表示操作模式:



无蓄能器失效安全

- 向外拉手动操作手柄,然后转动以
   选择手动操作。
- 将手动泵手柄拉出存储夹。
- 将手动泵手柄滑到手动泵杆上,并安装固定销,将它们紧固在一起。
- 平稳地上下移动手动泵手柄,将液 压油泵入液压缸。
- 为将执行器返回到失效安全位置, 向外拉手动操作手柄并旋转,选择 电动操作。液压缸将释放压力,并且 动作执行器。

#### 无蓄能器保位

- 将手动操作手柄置于电动操作位置。
- 将泵手柄从存储夹中拉出。
- 将手柄滑到手动泵杆上,并安装固定 销,将它们紧固在一起。
- 平稳地上下移动手动泵手柄,将液 压油泵入液压缸。
- 为将执行器返回到默认位置,请向 外拉手动操作手柄并旋转,选择"手 动操作"。

默认位置 (常闭或常开) 取决于执行器 配置。 使用蓄能器中存储的能量手动操作执 行器。

- 向外拉手动操作手柄并旋转以选择 手动操作。
- 为停止执行器,请向外拉手动操作手 柄并旋转以选择停止。
- 为将执行器返回到失效安全位置, 向外拉手动操作手柄并旋转,选择 电动操作。液压缸将释放压力,并且 动作执行器。

如果蓄能器压力耗尽,可使用手动泵,手 动操作执行器。只能通过电动方式补充 蓄能器压力。

## 带蓄能器保位

使用蓄能器中存储的能量手动操作执 行器。

- 向外拉手动操作手柄并旋转以选择 手动操作。
- 为停止执行器,请向外拉手动操作手 柄并旋转以选择电动操作。

如果蓄能器压力耗尽,可使用手动泵,手动操作执行器。只能通过电动方式补充 蓄能器压力。

## 防止擅自使用

可通过在手动操作手柄上安装带有5mm 钩环的挂锁,以防擅自使用。操作模式将 固定为所选模式。



图 6.1.2 挂锁手柄

▲注: 在安全仪表系统 (SIS) 中使用手 动操作时, 请参考SI安全手册。Rotork将 根据请求提供。

## 6.2 电动操作

检查电源电压是否与执行器铭牌标示的 电压相符。打开电源;

▲警告:如果没有进行初步检查,请勿进行电动操作,至少需要用设定器完成基本设定(参考章节7)。

#### 选择就地/停止/远程操作

红色选择器旋钮可选择就地或远程控制方式,使用带6.5mm挂锁可锁定为任何模式。

当选择旋钮锁定在就地或远程位置时, 停止功能仍然有效。选择旋钮也可锁定 在停止位置,以阻止就地或远程的电动 操作。



图 6.2.1 SI就地控制



当红色选择旋钮在如图6.2.1所示的就 地位置,相邻的黑色旋钮可进行开、关 阀操作。顺时针旋转红色旋钮90°可停 止运行。



当红色选择旋钮在远程位置,可通过远程控制信号操作执行器。逆时针旋转红色旋钮90°可停止运行。

#### 6.3 蓄能器(选配)

弹簧复位执行器的蓄能器用于加速液压 方向的运行速度。蓄能器是使用充油液 压油的能量存储解决方案。使用高压惰 性气体(通常为氮气)对液压油充油。在 正常运行期间,SI执行器会自动维持蓄 能器中的液压。

必须按照制造商的说明对蓄能器进行预 增压并安全使用预增压设备。

如果蓄能器中存储有足够的能量, SI执行 器也可在关闭电源的情况下在液压和弹 簧方向上进行操作。 ▲警告: 蓄能器中所储存的能量有可能 造成人员受伤。应始终假定蓄能器已充 油, 直到可确认蓄能器压力较低为止。

▲警告: 断开能源的设备可能会发生意 外移动。

**小警告:**液压蓄能器为压力容器,因此 只能由经过专业培训的胜任人员进行安装、调试、拆卸和维护。



LED 指示: R = 红色, G = 绿色, Y = 黄色, B = 蓝色

图 6.4.1 数位显示

#### 1. 阀位显示

主要显示阀门的位置和压力值, 阀位显示精确到小数点后1位。

## 2. 模拟数值范围

当选择模拟压力(额定值的%)或位置控制(%实际值/要求值)的主屏幕时。参考章节6.4。

## 3. 红外LED

用于旧型号的设定器,也可使用蓝牙无 线技术激活数据连接。

## 4. 双位LED

包括2个黄灯,指示中间位置,及2个双色灯(红/绿),指示行程终端。

## 5. 蓝牙指示LED

两种亮度显示的LED, 用于指示无线蓝 牙技术的有效连接。

## 6. 报警图标

用于显示阀门、控制及执行器报警。在 主屏幕上方带有该报警指示的故障文字 说明。

## 7. 红外图标

此图标在设定器通讯时闪烁。按下设定器按键时,LED也会闪烁。

## 8. 开度百分比图标

当显示数字以指示阀位时(如57.3), 会显 示该图标。

## 9. 显示

高分辨率168x132像素屏幕,用于显示设 定菜单和数据记录器中的图像。

当阀位显示活动时,状态和激活的报警 也会同时显示。

LCD屏幕由两层构成:数位显示和点阵显示。整个屏幕为双层叠加,所以两个显示屏可显示不同的信息。同样,两个显示屏也可以同时组合使用,增加显示的灵活程度。

LCD白色背景灯将被点亮,在任何亮度 对比度环境下都能提供最佳的视觉效 果。为进一步显示阀位指示,LCD两侧的 LED指示灯会显示全关(红色)、中间位置 (黄色)和全开(绿色)。这些LED灯可在设 定菜单中进行设定或在订购时根据要求 进行设定。

#### 6.5 显示-主屏幕选择

执行器显示屏可设定为如下任意一种 主屏幕:

- 数字阀位指示
- 数字压力和阀位指示
- 阀位和控制要求值指示

默认的主屏幕为"数字阀位指示"。主屏幕 显示的是执行器所测量到的实际情况。

用户可将所需主屏幕显示设定为永久显 示或临时显示,用于阀门或执行器的运 行分析。

## 临时主屏幕显示

使用设定器(参考章节7.1)的**○**或**○**箭 头,可查看并滚动至所需的主屏幕显示。 所选的主屏幕将保持显示,直到设定器 最后一次指令操作的5分钟后或执行器 电源重启后,才会恢复。

## 永久主屏幕显示

使用设定器(参考章节7.1)连接到执行器。

从设定菜单中选择"指示"和"就地显 示"。从可用的设定中选择"主屏幕"。 根据要求输入口令密码(参考第7.2节), 从下拉列表中选择主屏幕,并从弹出的 窗口列表中选择永久的主屏幕:



图 6.5.1 主屏幕选择

**阀位** – 数字阀位指示(默认)

压力和阀位 – 数字压力和数字阀位指示

**阀位控制** – 阀位和控制要求值指示

一旦选定后,设定的显示屏将成为有效的永久主屏幕。参考图6.5.2至6.5.5。





图 6.5.2 阀位

图 6.5.4 SI4压力 + 阀位



Position
 Position

图 6.5.3 压力 + 阀位

图 6.5.5 阀位控制

#### 6.6 显示状态指示 - 行程

#### 6.7 显示状态指示 - 控制

SI显示屏提供实时状态指示。行程状态 指示位于文字区域的第一行。

## 图6.6.1所示为关阀限位的行程状态指示

## 

#### 图6.7.1所示为远程控制状态

## 6.8 显示 – 报警指示

SI显示屏以报警图标和文字的形式来显 示报警或故障。

报警图标将显示在屏幕的右侧。最底下 一行的文字将协助指示特定的报警内 容。如果有多个报警,则每个报警将按 顺序显示。

#### 图6.8.1所示为ESD动作状态









图 6.8.1

## 7. 调试基本设定

使用所提供的Rotork蓝牙设定器Pro (BTST)可访问所有执行器的设定、数 据记录器及资产管理数据。除主屏幕 上显示的信息外,还可访问状态和报警 数据。

▲警告:请勿自行拆卸电气罩壳;电气外 壳内无用户可设定的参数。我们使用一 个质量标签密封电气罩壳,若发现质量 标签损坏,则执行器的质保自动失效。

本手册详细描述了执行器使用前必须完 成的基本设定。

▲警告: 在没有检查和完成基本设定之前不得进行电动操作。

执行器的基本设定将对阀门的正确操作 产生影响,如果执行器在供货时已与阀 门组装好,则阀门厂或供应商有可能已 完成了基本设定。 ▲警告: 设定和操作必须经过阀门的电动运行和功能检测来验证, 以确保正确的操作。

本出版物仅提供了相关的基本设定的指导。

控制及指示设定及诊断信息,请参考 PUB021–069。

## 7.1 连接至执行器

Rotork设定器采用了无线蓝牙技术 (Rotork蓝牙设定器Pro v1.1 – BTST), 如下图所示。其特征在于透明的键符号 以及上下外壳间的透明密封。

红外设定器为黄色键, 上、下外壳为黄 色密封。 如下所示为调试SI系列执行器的相关导 航和配置功能键。





#### 使用蓝牙连接至执行器

蓝牙连接的默认设定通过红外指令启动。这意味着用户必须足够靠近执行器, 并在其直线范围内。

在0.25m(10 in)的距离内将设定器对着 执行器显示窗,按下**●**键。

屏幕将变为主菜单屏幕,参见图7.1.1。



#### 图 7.1.1

BTST通过蓝牙自动连接,需要5秒钟。 连接完成后,设定器和执行器显示窗口 上的蓝色灯会点亮。一旦连接成功,设 定器无需再对着执行器显示窗,也可进 行设定。 设定器的各键发出指令时, 蓝牙连接 会始终保持。如果6分钟内不发出任何 指令, 则蓝牙连接会断开, BTST和显 示屏蓝灯会熄灭。若要随时手动断开 蓝牙连接, 可同时按下设定器●和 键即可。

## 7.2 安全一口令密码

设定器连接至执行器的默认安全等级 通过红外蓝牙激活。用户需要在执行器 0.25m的距离内并在显示屏的直线视线 范围内。有关连接至执行器的指导,请参 考章节7.1。

执行器选择为就地、停止或远程位置,皆 可查看所有执行器设定。

若要更改执行器设定,执行器必须选为 就地或停止,并输入正确的口令密码。 若执行器选为远程,并进行了设定,会显示如下警告:



图 7.2.1

选择OK键并按下合键返回设定菜单

执行器选为就地或停止并选择任意功能 后,口令密码窗口就会弹出:



图 7.2.2

会显示ROTORK,并且OK键会被选中加亮。ROTORK允许以只读方式访问 设定。

按照以下说明输入默认的用户口令密码 ROTACT。ROTACT允许对设定进行读 写访问。

点击**○**突出显示口令密码输入框,然后 按下**∂** 

点击**○** ○滚动字母数字值,显示所需的字符。

点击●移动到下一个字符。

点击♀删除突出显示的字符。

当所选密码完整时,使用 🔂

点击〇〇导航至OK按钮。按下🖯



屏幕将再次显示设定菜单。以下示例展

位) - Close Settings (关阀) 设定下

Action (动作) 功能时的设定窗口。

示了选择Settings (关阀) - Limits (限

图 7.2.3

## 按下合键进行选择。

功能及其设定选项或范围会被选中:



图 7.2.4

若用户不想改变功能值,按下●键可不 改变并退出。 使用**〇**或**〇**箭头按键更改设定至所需 要的数值,以下所示为已选择限位关阀 方式。 此时光标将返回功能名称,同时显示了保存后的设定:



图 7.2.5

按下合键进行保存。



图 7.2.6

第一次选择功能时,需要输入口令密码。一旦正确输入口令密码后,设定器 与执行器通讯期间内将无需再次输入密码。可按需要设定其他功能。



## 7.4 限位

#### △公设定和操作必须经过阀门的电动操 作和功能检测来验证,以确保正确的 操作。

按照章节7.1所述连接执行器。在阀位显 示主页下,按下**●**键。即可显示主菜单。

点击**〇〇〇〇〇**键导航至设定菜单并按 下**一**键进行选择。



图 7.4.1

## 设定菜单将显示为:

设定	
Limits 限位	
Stroke Tests 行程测试	
Indication 显示	
Control 控制	
Security 安全	
Defaults 出厂默认	

使用**● ●**键导航至 Limits (限位), 并 按下**●**键进行选择。

第一次更改设定时需要输入口令密码, 请参考第7.2节。

## 限位设定及其出厂默认值如下所示:



Action 动作 (1/12)显示加亮。点击 滚动选择功能。功能依此被选中。

每台执行器在出厂时均已调整为常闭、 常开或保持状态,具体取决于订购的 配置。

如果需要更改此配置,请咨询工厂,因为无法仅通过软件完成。

#### 7.5 关阀设定

关阀设定显示在第1/12至6/12行上。

#### 1/12 Action 动作

执行器可配置为在压力(液压或弹簧)下 关闭(对于座阀)或限位(对于非座阀)。

如果设定为压力,则执行器将在机械限 位螺栓处停止,如果设定为限位,则将在 电子限位处停止。

按下<mark>중</mark>选择 Close Action (关阀动作) 功能。点击❹或●检查功能设定。按下 중进行设定。

#### 2/12 Pressure Limit 压力极限

该设定是正常打开的执行器从关阀电子 限位到关阀机械限位螺栓之间的最大关 断压力。设定值为最大系统压力的一定 百分比,该值受泄压阀的限制。

按下 →选择 Pressure Limit (压力极 限)功能。按下 ◆键减小数值,按下 ◆ 键增大数值。

按下记键进行设定。

#### 3/12 Pressure Mid 中间压力

该设定为正常打开的执行器关阀时 通过开阀和关阀电子限位之间的中 间行程处时的最大截止压力。该值在 0%到100%之间可调。设定为0% 时, Pressure Mid (中间压力值)设定 与压力极限相同。当设定在1%到100% 之间时, Pressure Mid (中间压力值) 是最大系统压力的一定百分比。 ▲警告:如果执行器由于达到设定压力 而无法完成关阀或开阀操作,则意味着 可能存在阀门和/或过程问题或发生变 动。用户有责任确保阀门和过程条件处 于规定的操作范围内。

#### 4/12 Semi Auto Setup 半自动设定

在启用该设定后,可通过将执行器移动 到关阀机械限位螺栓并存储其位置,以 设定关阀电动限位。然后,电动限位将在 距离关阀和开阀限位螺栓1%的位置。

在关闭该设定后,可通过将执行器移动 到所需位置并存储,以手动设定关阀电动限位。电子限位必须设定距离机械限 位螺栓至少1%。

**5/12 Set Limit 设定限位** 按下**录**设定关阀限位。 如果打开半自动设定,将显示如下指示:



使用就地操作旋钮将执行器移动到关阀 机械限位,然后选择 **OK**。

如果关闭半自动设定,将显示如下指示:



使用就地控制器将执行器移动到需要设定的关阀电子限位,然后选择**OK**。

#### 6/12 Senor Position 感应位置

此为阀位传感器的实时读数,可在设定 限位时查看。该设定不可调节。

#### 7.6 开阀设定

开阀设定显示在第7/12至12/12行上。其设定与关阀设定完全相同。

7.7 设定执行器运行速度(选配)

应在进行任何速度调整之前,先完成执 行器限位设定,速度已在工厂内预先设 定,但是在运行条件下,现场安装时,可 能需要对速度进行调整。

可根据配置选择对两个方向(开阀和关 阀)的运行速度进行调节。运行速度以 秒为单位,是指从执行器开始运动到动 作完成所经过的时间。根据执行器的具 体配置,可在一个方向、两个方向上调节 速度,或完全不可调,执行器将按最快 速度动作。

当在弹簧所存储的能量驱动下进行动作 时,运行时间称为弹簧速度。也可在由液 压泵/蓄能器驱动的运动方向上配置速 度控制,这被称为液压速度。

#### 弹簧方向运行速度

SI执行器可在弹簧方向上包括选配的机 械速度调节器。可使用包括固定阀和可 调阀的硬件配置组合进行速度调节。

• FC1 一堵头、流量控制阀或压力补 偿阀。

流量控制阀 – 顺时针旋转减速, 逆时针旋转加速。



压力补偿阀 – 逆时针旋转减速, 顺时针 旋转加速。



FC3 一固定节流阀或固定压力补偿
 阀,保持最低的运行速度。

#### 液压方向运行速度

使用执行器设定中配置的步进功能 控制液压方向上的运行速度。请参考 PUB021-069 SI完整配置手册。

带蓄能器的SI执行器还包括机械速度控制选配件,其使用安装在FC4端口上的标准流量控制阀(顺时针旋转减速,逆时针旋转加速)。

## 7.8 行程测试

执行器的部分基本设定是运行行程测试设定。

按照第7.3节所述导航至设定菜单

设定
Limits 限位
Stroke Test 行程测试
Indication 显示
Control 控制
Security 安全
Defaults 出厂默认

按**○ ●**键进入行程测试, 然后按下**录** 进行选择。

行程测试菜单共有3个选项。

_	
	行程测试
	Full Stroke Tests 全行程测试
	Partial Stroke Tests 部分行程测试
	Accumulator Charge 蓄能器充油
_	

## 7.9 全行程设定

必须在执行器调试过程中以及任何后续过程更改时进行全行程设定。随后,将在设定期间记录的运行时间用于确定所开展的所有全行程、部分行程和蓄能器充油测试的结果。

#### 全行程设定如下所示,其中记录了全行程时间的示例。



#### 1/13 Setup 设定

该设定将执行最初的全行程设定,该设 定将用作完成后所进行的所有全行程测 试的基准。执行器可根据执行器的配置 以不同的运行速度执行多次全行程。执 行器必须处于关阀或开阀限位并设定 为就地。

按下**录**选择设定功能。执行器将显示以下指示:



## 2/13 Test 测试

将执行全行程测试。执行器将记录在其 限位之间动作所需的时间。

在使用时,执行器将显示以下指示:



#### 3/13 Result 结果 (上次测试)

可在右侧栏中查看上次测试结果。将结 果与设定行程进行比较。如果该时间超 过预设公差(参见下文),则将测试归类 为不合格并说明原因。

#### 4/13 - 10/13. Full Stroke Times 全行程时间

该部分显示了全行程设定和后续测试的 记录时间。数据以秒为单位。

**4/13 Open 开阀 (设定)** -这是在全行 程设定(固定) 期间模拟开阀指令时记录 的实际时间。

5/13 Open 开阀 (最小值) 一该时间可 进行调整,并用于确定通过或不通过。 默认情况下,设定为开阀(设定)时间减 去10%。

6/13 Open 开阀 (最大值) —该时间可 进行调整,并用于确定通过或不通过。 默认情况下,设定为开阀(设定)时间加 上10%。 7/13 Open 开阀 (上次测试) 一这是在 全行程设定 (固定) 期间模拟开阀指令时 记录的实际时间。

8/13 ESD (设定) - 这是在全行程设定 (固定) 期间模拟ESD指令时记录的实际时间。

9/13 ESD (最小值) 一该时间可进行调整,并用于确定通过或不通过。默认情况下,设定为ESD (设定)时间减去10%。

10/13 ESD (最大值) 一该时间可进行调整,并用于确定通过或不通过。默认情况下,设定为ESD (设定)时间加上10%。

11/13 ESD (上次测试) - 这是在全行程 测试 (固定) 期间模拟ESD指令时记录的 实际时间。

**12/13 Close 关阀 (设定)**一这是在全行 程设定(固定)期间模拟关阀指令时记录 的实际时间。

13/13 Close 关阀 (上次测试) 一这是在 全行程测试 (固定) 期间模拟关阀指令 时记录的实际时间。

## 7.10 部分行程设定

Si软件的部分行程功能可让客户检查执 行器或阀门是否由于机械磨损或损坏而 发生故障,从而无法完成阀门全行程及 实现过程操作。

可通过就地显示菜单执行部分行程测 试。如果在测试开始前需要增充油力, 则会显示"在PST前充油!"

**Open Limit** Partial Stroke 1/8 To Position 90% 2/8 Setup 3/8 Test 4/8 Result (Last test) Pass Partial Stroke times (Secs) 5/8 ESD (Setup) 1.27 6/8 ESD (Last test) 1.27 7/8 Open (Setup) 6.32 Open (Last Test) 6.31 8/8 1/8

#### 1/8 To Position 定位

将确定执行器执行部分行程的位置。可 在1%-99%之间调整。假设执行器常 关,则默认设定为90%,然后其将从全 开位置动作至90%开度位置,然后返回 开阀限位。

#### 2/8 Setup 设定

该设定将执行初次调试部分行程设定, 该设定将用作完成后所进行的所有部 分行程测试的基准。执行器可根据执行 器的配置以不同的运行速度执行多次部 分行程。执行器必须处于正确限位(通 常为常闭执行器为开阀限位)并设定为 就地。

按下**一**选择设定功能。执行器将显示以下指示:

г <sup>Info</sup> —				
(!)	Partial Stroke Setup will be run. Ok to proceed.			
	OK	Cancel		

## 3/8 Test 测试

将执行部分行程测试。执行器将记录 移动至1/8设定位置并再次返回所需的 时间。

在使用时,执行器将显示以下指示:



#### 4/8 Results 结果 (上次测试)

可在右侧栏中查看前一次测试结果。将 结果与设定行程进行比较。如果该时间 超过预设误差,则将测试归类为失败。在 计算误差时,将考虑全行程和部分行程 设定时间的比率并根据全行程测试调节 所设定的时间最小值/最大值

#### 5/8 - 8/8.Partial Stroke Times 部分行程时间

该部分显示了部分行程设定和后续测试 的记录时间。数据以秒为单位。

5/8ESD (设定) 一这是在部分行程设定 (固定) 期间模拟ESD指令时记录的实际时间。

6/8ESD (上次测试) 一这是在部分行程 测试 (固定) 期间模拟ESD指令时记录的 实际时间。

7/8开阀(设定)-这是在部分行程设定 (固定)期间模拟开阀指令时记录的实际时间。

8/8开阀 (上次测试) 一这是在部分行程 设定 (固定) 期间模拟开阀指令时记录的 实际时间。

## 7.11 蓄能器充油设定

蓄能器充油测试可使用户通过分析压力与时间的关系,检查蓄能器的功能是否正确。 以下为蓄能器充油测试设定,并具有充油时间和压力之间关系的示例。



蓄能器设定压力将由工厂根据具体应用确定。

1/8 Setup 设定一记录健康的蓄能器充 油周期。只能在初始执行器调试期间进 行设定。设定会将蓄能器充油至设定压 力并记录设定充油时间(4/8)。计算设 定的预充油 (7/8) 压力。在进行蓄能器 充油测试 (2/8) 时,该设定将用作正常 的基准.

按下会选择设定功能,然后遵循屏幕上 的说明讲行操作。

## -Info-



使用设定器选择"OK"。如果选择旋钮未 处于停止位置,则警告不会更改。

–Info–



完全释放蓄能器压力,参考液压回路示 意图。当蓄能器压力等于0时,使用设定 器选择"OK"。如果压力不等于0,则警告 不会更改。



将执行器就地选择旋钮移动至就地,然 后选择"OK"继续。蓄能器将开始充油。 如果选择旋钮不在停止位置,则警告不 会更改, 蓄能器也不会充油。

在充油过程中选择Cancel(取消)或将执 行器就地选择开关旋钮设定为停止将中 止设定过程。 2/8Test 测试-执行蓄能器充油测试。 执行器将重复在蓄能器充油设置(1/8) 中详细说明的充油周期。请按照屏幕上 的说明,完成蓄能器充油测试。记录测 试充油时间(5/8)并计算测试预充油 (8/8)压力。

3/8 Result 结果(上次测试) -将指示 上次执行的蓄能器充油测试(2/8)是否 及格。记录的测试充油时间(5/8)必须 在设定充油时间(4/8)±10%以内,才能 通过测试。

**4/8Setup 设定**一显示执行设定蓄能器 充油 (1/8) 周期的时间 (以秒为单位)。 5/8 Test 测试一显示执行测试蓄能器充油 (2/8) 周期的时间(以秒为单位)。

6/8 Factory 出厂默认一显示执行器出 厂默认的预充油压力。所示值为最大系 统压力的百分比。

**7/8 Setup 设定**一显示计算所得的设定 预充油压力。所示值为最大系统压力的 百分比。

8/8 Test 测试一显示计算所得的测试 预充油压力。所示值为最大系统压力的 百分比。

## 8. 设定指示开关(选配)

SI最多可安装四个内部指示开关,此类 开关可用于监视执行器位置。可通过拆 卸指示罩壳进行检修。

<u>小</u>警告: 在拆卸指示罩壳前, 确保已断 开所有电源。

#### 8.1 拆卸指示罩壳

使用6mm的内六角扳手松开四颗螺栓。 不要尝试使用螺丝刀撬开罩壳,这将损坏O形密封圈,并有可能损坏经认证装置的防爆结合面。

#### 8.2 调节限位开关

限位开关堆叠在指示轴旁边。限位开关 凸轮安装在轴上。通过调整凸轮上的偏 移角度,可通过执行器移动在不同点触 发开关。通过将凸轮从底座上移开,然 后将其旋转到所需位置,可对其进行调 整。在松开后,弹簧会将凸轮推回到其 底座中。



图 8.2.1



#### 8.3 装回指示罩壳

在重新安装罩壳前,确保罩壳的O形密封 圈和接合部分状况良好并涂抹少量油脂。 检查罩壳底侧的联轴器凹槽是否与指示轴 槽对齐。小心地将罩壳尽可能平直地放回 去,然后向下压,直到完全固定。均匀地拧 紧所有四颗螺栓。

图 8.2.2

## 9. 维护和故障排除

#### 9.1 常规维护

每台 Rotork 执行器在出厂前都已经进 行过检测, 如果按照本手册中的说明进 行安装, 密封和调试, 则可提供多年无故 障的运行。

SI执行器的非侵入式外壳可对执行器组件提供完整保护。例行检查不得移除罩壳,其将对执行器的可靠性产生显著影响。用户不得检修外壳内的组件。

在进行任何维护或检查前,必须断开所 有执行器电源。

在拆卸执行器罩壳前,必须断开电源。

如果电动阀门很少操作,应制定一份日 常运行计划,其中应包括定期对执行器 进行部分行程操作。 常规维护包括如下内容:

- 检查执行器与阀门间连接的螺栓是 否紧固。
- 确保对阀杆和驱动螺母进行适当清 洁和润滑。
- 检查控制模块外壳是否损坏、松动 或丢失紧固件。
- 所有外部紧固件必须拧紧至 21 Nm (15.5 lbf.ft)。
- 确保执行器上不能有过多的灰尘或 污物。
- 检查是否有润滑油泄露,可在执行 器断开电源时,拆卸液压油注油堵 头完成。液位应在箱体注油塞密封 面50mm(2")以内。如果需要补充 液压油,请确保使用正确类型的液 压油。参见执行器铭牌。为此,可能 需要从阀门上卸下执行器。

- 如果液位低,则目视检查执行器并 拧紧任何可能泄漏的液压配件。
- 进行全行程测试,检查开阀和闭阀 方向上的运行速度。
- 完全打开执行器,然后转动红色就 地控制旋钮至停止位。将执行器放 置30分钟,然后检查执行器是否偏 离开阀限位。

在使用五年后,常规维护包括如下内容:

- 应更换液压油和过滤器(有关所需油 液体积,请参考第11节"度量衡")。
- 应更换执行器密封。

9.2 更换过滤器



图 9.2.1 无蓄能器的SI执行器

▲警告:更换过滤器前,确保系统中没 有压力且电源已断开。

如图9.2.1所示,用于不带蓄能器的执行 器的过滤器位于电机/泵壳体内。

用于带有蓄能器的执行器的过滤器位于 复合液压模块中。 使用17mm内六角扳手拧下M39过滤器 堵头。从腔体中拉出弹簧和过滤器。更换 过滤器O形密封圈,并确保其位于腔体底 部的凹槽中。将新过滤器放入腔体中,密 封端朝外。将弹簧安装在过滤器顶部,将 M39过滤器堵头拧回原位并拧紧。

#### 9.3 更换液压油

拧松注油塞,即可向系统注入液压油。通 过使用适当尺寸的漏斗,可将液压油倒 入储油罐中。在将液压油注入储油罐中 时,确保通过3微米过滤器对液压油进行 清洁,避免发生污染。

当彻底更换液压油时,必须先清洗系统。 有关详细信息,参考维修手册。

SI3和SI4执行器中采用以下液压油:

## 标准应用

32 cST矿物油

Fuchs Renolin CL32

除非特别订购用于极端气候条件或其他 特殊环境,否则Rotork SI执行器在出厂 时将加注32 cST矿物油。适用于在以下 环境温度:

-15至+70 °C (+5至+158 °F)

#### 低温环境

32 cST合成油

Fuchs Renolin Unisyn Ol32适用于 在以下

环境温度下工作的执行器:

-30至+70 °C (-22至+158 °F)

#### 超低温环境

适合在以下环境温度下工作的液压油, 请咨询Rotork:

-50至+40°C (-58至+104°F)

在将任何其他液压油用于SI执行器前, 请咨询Rotork液压油是否兼容。

#### 9.4 认可的保险丝

只能使用以下保险丝。参考执行器接 线图

额定值	部件	位置	保险丝
4.00 A	FS1	交流适配板	Littelfuse 0213004. MXP
3.15 A	FS2	变压器接线	Schurter 0034.3122

## 10. 停运和环保注意事项

在进行处置前, 应确保查阅当地机构的 规定。

在产品寿命终止时的最终用户处置建 议。

可通过反向执行安装和电缆部分中详细 介绍的操作,拆卸执行器。 必须遵守安装和电缆连接部分中详细说 明的所有警告。应按照下表处置执行器 或其任何组件。

#### ▲警告:在拆卸执行器时,执行器不得 承受任何阀门/系统负载,因为执行器意 外移动可能导致操作员受伤。

项目	定义	备注/示例	危险	可回收	欧盟废物法规	处置方式	
中动和中之边名	印刷电路板	所有产品	是	是	20 01 35	禾托夫业同收商	
电动和电子设备	电线	所有产品	是	是	17 04 10	変化さ业回収向	
玻璃	显示窗	SI显示窗	否	是	20 01 02	委托专业回收商	
	铝	动力装置铸件、罩壳和复合模块	否	是	17 04 02		
	铜/黄铜	电线和电机绕组	否	是	17 04 01		
金属	钢	执行器本体、弹簧筒和液压缸	否	是	17 04 05	委托认证的回收商	
	不锈钢	指示轴、手动操作轴、复合液压阀和堵头、 管道	否	是	17 04 05		
	混合金属	SI电机	否	是	17 04 07		
*e un	玻璃填充尼龙	电子机箱和夹层罩壳	否	否	17 02 04	作为一般商业废物处理	
空科	聚碳酸酯纤维	指示器	否	是	17 02 03	委托认证的回收商	
游压油	矿物	标准执行器	是	是	13 02 04	在处置前, 应进行特殊处理, 委托专业回收商或废	
N2/玉/田	食品级	食品工业应用	是	是	13 02 08	物处理公司	
橡胶	密封件和O形圈	罩壳、轴和液压密封	是	否	20 01 99	在处置前,应进行特殊处理,委托专业废物处理公司	

## 11. 重量及油量

#### 11.1 SI3执行器

#### 下表列出了SI3执行器标准范围内使用的液压油的重量和体积。

执行器型号	重量 kg (lbs)	液压油体积 L或Gal (美国)
SI-3-085*-060*/*3	290 (640)	5.1 (1.35)
SI-3-085*-070*/*6	315 (695)	5.2 (1.37)
SI-3-085*-080*/*7	370 (815)	5.5 (1.45)
SI-3-100*-080*/*2	425 (940)	5.4 (1.43)
SI-3-130*-080*/*1	595 (1315)	5.9 (1.56)
SI-3-130*-090*/*5	825 (1820)	6.2 (1.64)
SI-3-130*-100*/*6	875 (1930)	6.7 (1.77)
SI-3-161*-100*/*2	1270 (2800)	6.9 (1.82)
SI-3-161*-110*/*3	1220 (2690)	7.5 (1.98)
SI-3-161*-125*/*4	1385 (3055)	8.5 (2.25)

#### 11.2 SI4执行器

由于SI4设备是合同定制化产品,有关液压油的重量和体积详细信息,请参考合同 文档。

## 12. 振动、冲击和噪音

SI系列标准执行器适用于振动和冲击程度不超过以下水平的应用:

类型	水平
工厂导致的振动	所有在 10 至 1000 Hz 频率范围内振动累积少于 1g RMS
冲击	峰值加速度 5g
抗震	若在震动过程中及震后操作,频率范围为 1 至 50 Hz,加速度为 2g
噪音	经单独测试, 在距离执行器 1m 处所产生的噪音不超过 75 db(A)

## 13. 安全使用条件

该设备旨在用于工业电磁环境。

电磁兼容性 (EMC)

## 14. SI认证

设备的详细认证信息,请参考执行器 铭牌。

#### 根据设备配置,以下欧洲指令适用:

- 第2014/34/EU号ATEX指令
- 第2014/68/EU号压力设备指令
- 第2006/42/EC号有关SI3和SI4电液 控制的机械指令

电气单元具有以下认证:

#### 欧洲 - 危险区域

ATEX 2014/34 EU

(EN 60079–0, EN 60079–1, EN 60079–7, EN ISO 80079–36, EN ISO 80079–37)

II 2G Ex db (1) h IIB T4 Gb

Ex db ① h IIC T4 Gb T环境= ② 至 ③

#### 国际 - 危险区域

IECEx

(IEC60079-0, IEC 60079-1 和 IEC 60079-7)

Ex db ① IIB T4 Gb Ex db ① IIC T4 Gb

T环境= ② 至 ③

① 在增加安全端子外壳的版本中, 增加"eb"

#### 不带蓄能器的SI3和SI4执行器

2 -50 °C (-58 °F) (Group - IIB & IIC)
 (3) +70 °C (+158 °F) (Group - IIB & IIC)

#### 带蓄能器的SI4执行器

- ② -50 °C (-58 °F) (Group − IIB)
- (3) +70 °C (+158 °F) (Group − IIB)
- (2) −20 °C (−4 °F) (Group − IIC)
- (3) +70 °C (+158 °F) (Group − IIC)

#### 加拿大和美国 – 危险区域

#### - (7SI3

cCSAus Class 2258-06 和 2258-08

(CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1. C22.2 No. 0-10, CAN/CSA-C22.2, CAN/CSA-C22.2, CAN/CSA-C22.2 No.60079-7. CAN/CSA-C22.2 No. 60529, CAN/CSA-C22.2 No. 94.1. CAN/CSA-C22.2 No. 94.2.

UL 61010-1, ANSI/ISA 60079-0, ANSI/ UL 60079-1, ANSI/UL 60079-7, ANSI/ IEC 60529, UL 50, UL 50E)

#### 加拿大

Ex db (4) IIB T4 Gb Ex db (4) IIC T4 Gb T环境= (5) 至 (6)

#### 美国

Class I, Zone 1, AEx db (4) IIB T4 Gb Class I, Zone 1, AEx db (4) IIC T4 Gb T环境= (5) 至 (6)

## (4) 在增加安全端子外壳的版本中。 增加"eb" (5) -40 °C (-40 °F)

(6) +70 °C (+158 °F)

#### 中国 – 危险区域

CNCA-C23-01:2019

(GB3836.1-2010, GB3836.2-2010, GB3836.3-2010)

Ex d (1) IIB T4 Gb Ex d 1 IIC T4 Gb T环境= ② 至 ③

① 在增加安全端子外壳的版本中, 增加"e"

#### 不带蓄能器的SI3和SI4执行器

(2) -50 °C (-58 °F) (aroup IIB & IIC) (3) +70 °C (-158 °F) (aroup IIB & IIC)

#### 带蓄能器的SI4执行器

(2) -50 °C (-58 °F) (group IIB) (3) +70 °C (-158 °F) (group IIB)

(2) -20 °C (-4 °F) (group IIC) (3) +70 °C (-158 °F) (group IIC)

#### 欧洲和国际

#### 一非危险区域

防水, IEC 60529 IP66 和 IP68 (72小时内, 7m) T环境 = -50 至 +70 ℃ (-58 至 +158 °F)

#### 加拿大和美国 - 非危险区域

- (7SI3

cCSAus Class 2252-06 和 2252-08 (CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1. UL 61010-1)

NEMA外壳类型4 & 6 (CAN/CSA-C22.2 No. 94.1. CAN/CSA-C22.2 No. 94.2. UL 61010-1, UL 50, UL 50E) T环境 = −40 至 +70 °C (-40 至 +158 °F)

# **rotork**<sup>®</sup>

 英国
 中国

 Rotork plc
 Rotork Trading (Shanghai)

 电话:
 +44 (0)1225 733200
 电话:
 +86 (021) 5445 2910

 电子邮箱:
 mail@rotork.com
 传真:
 +86 (021) 5445 2912

更多关于全球销售和服务网络的信息, 请详见我们的官网

## www.rotork.com

作为产品不断发展过程的一部分。Rotork保留在没有事先通知的情况下修改和变更性能参数的权利。公布的数据可能会有变化。 请访问我们的官网www.rotork.com,以获得最新版本的资料档案。

Rotork名称为注册商标。Rotork承认所有注册商标。Bluetooth文字商标和徽标是BluetoothSIG, Inc.拥有的注册商标, Rotork对此商标的任何使用均已获得许可。 由Rotork在英国出版和制作。POWTG0121 PUB021-057-10 发布日期: 10/20